

## Checklista Underhållsservice aluminiumdörrar och partier

<b>Allmänt</b>	
<input type="checkbox"/> Kontrollera och notera synliga skador	
Objektnamn:	
Ordernr./Littera:	
<input type="checkbox"/> Kontrollera dräneringshål och kappor, är de hela och ej igensatta. Gör rent vid behov och ersätt trasiga eller obefintliga kappor.	
<input type="checkbox"/> Kontrollera att glasning- och tätningsgummi är på plats och har täta anslutningar i hörn, ersätt eller limma om vid behov.	
<input type="checkbox"/> Kontrollera skruvar, muttrar och andra fästdon så allt är dragit och inget sitter löst.	
<b>Lås</b>	
<input type="checkbox"/> Kontrollera och efterdra lösa skruvar och andra fästdon.	
<input type="checkbox"/> Smörj glidytor och fallar med låsspray/låsfett.	
<input type="checkbox"/> Smörj låscylinde med låsspray alt. grafit.	
<input type="checkbox"/> Kontrollera att dörren stänger utan hinder eller kollision med andra delar, gör funktionstest med nyckel och vred.	
<input type="checkbox"/> Kontrollera ev. kantregels funktion, justera vid glapp.	
<input type="checkbox"/> För el-/motorlås skall styrenhet/styrutrustning kontrolleras så att signal ges.	
<input type="checkbox"/> För el-/motorlås skall även karmöverföringar kontrolleras med avseende på synliga skador.	
<b>Dörrstängare</b>	
<input type="checkbox"/> Kontrollera och efterdra lösa skruvar och andra fästdon.	
<input type="checkbox"/> Knäpp isär leder och smörj samt kontrollera okulärt efter skador som kan medföra problem.	
<input type="checkbox"/> Kontrollera dörrigenhållandefunktion, stånghastighet, tillslag och ev. öppningsbroms. Vid behov justera detta.	
<input type="checkbox"/> Kontrollera att ev. dörrkoordinator stänger dörrblad i rätt ordning.	
<input type="checkbox"/> Kontrollera att ev. elektrisk uppställning fungerar och kan hävas manuellt.	
<input type="checkbox"/> Kontrollera ev. intern rökdetektor genom testknapp eller detektering av rök. (kontrollera innan test att detta inte är kopplat till brandlarm)	
<input type="checkbox"/> Kontrollera ev. kablage med avseende på synliga skador, vid behov skall detta åtgärdas.	
<b>Nöd- och panikutrymning</b>	
<input type="checkbox"/> Kontrollera och efterdra lösa skruvar och andra fästdon.	
<input type="checkbox"/> Smörj glidytor med låsspray/låsfett.	
<input type="checkbox"/> Kontrollera att nöd- och paniköppningar fungerar utan hinder. Ev. plomberingar får inte hindra funktion.	
<input type="checkbox"/> Kontrollera ev. återinrymningsfunktion.	
<input type="checkbox"/> Kontrollera funktion hos microbrytare.	
<b>Gångjärn</b>	
<input type="checkbox"/> Kontrollera släp och kollision, vid behov justera gångjärn i höjd- och/eller sidojustering. OBS, gångjärn får ej smörjas.	
<b>Trycke, draghandtag mm.</b>	
<input type="checkbox"/> Kontrollera och efterdra lösa skruvar och andra fästdon.	
<input type="checkbox"/> Kontrollera okulärt efter skador och glapp som kan orsaka onödigt slitage.	
<b>Dörrautomatik</b>	
<input type="checkbox"/> Kontrollera och efterdra lösa skruvar och andra fästdon.	
<input type="checkbox"/> Smörj glidytor med låsspray/låsfett vid behov.	
<input type="checkbox"/> Gör funktionstest. Kontrollera rätt stängnings- och öppningshastighet, liksom tillslag. Justera vid behov.	
<input type="checkbox"/> Kontrollera kablage, kabelöverföringar och kontaktdon. Rengör oxiderade ytor, ersätt vid behov samt kontrollera kablage för skador.	
<input type="checkbox"/> Kontrollera att ev. indikeringar fungerar	
<input type="checkbox"/> Kontrollera att ev. säkerhetssensorer fungerar	
<b>Anmärkningar</b>	
<input type="checkbox"/> Utan anmärkningar	<input type="checkbox"/> Anmärkningar finns
Servicetekniker:	Datum:

